

### **Battery installation:**

- Remove screw to lift cover
- Remove old batteries
- Insert 2x 1.5V LR6/R6/AA Batteries
- Fasten cover with screw


### **Installation de las piles:**

- Retirer la vis pour soulever la couverture
- Enlevez les piles usagées
- Insérez les Piles 2x 1.5V LR6/R6/AA
- Couverture fixer avec la vis

### **Instalación de las baterías:**

- Quite el tornillo y levantar la cubierta
- Retire las baterías viejas
- Inserte las 2x Baterías de 1.5V LR6/R6/AA
- Cierre la cubierta con el tornillo

- \* Screwdriver not included
- \* Tournevis non inclus
- \* Destornillador no incluido



**Battery Requirement: 2x 1.5V LR6/R6/AA Batteries (Included).**  
**Piles Requisites: 2x Piles 1.5V LR6/R6/AA (Inclus).**  
**Baterías Requeridas: 2x 1.5V LR6/R6/AA Baterías (Incluidas).**

Batteries included are for demo purposes only.  
Batteries should be replaced upon purchase for optimal performance.

Piles incluses sont uniquement à des fins de démonstration.  
Les piles doivent être remplacées lors de l'achat pour des performances optimales.

Las baterías incluidas son sólo para fines de demostración.  
Las baterías deben ser reemplazadas después de la compra para un rendimiento óptimo.