

Game Play - Jouer au Jeu - Como se Juega

- E** 1. Soccer Challenge™ is for 2 players. Each player controls left and right flippers. There are 2 flippers on both sides for each player (midfield and goalie).
2. Start by dropping the small ball in the center of the field.
3. Use the button on the top of the joystick to trigger the flippers. Try and shoot the ball past the goalie to score.
4. First player to score 7 points is the winner!

- FR** 1. Soccer Challenge™ est pour 2 joueurs. Chaque joueur contrôle les nageoires gauche et droite. Il y a 2 palmes sur des deux côtés pour chaque joueur (milieu de terrain et gardien de but).
2. Commencez par faire tomber la petite balle au centre du terrain.
3. Utilisez le bouton sur le dessus du manette de jeu pour déclencher les palmes. Essayez de tirer le ballon au-delà du gardien de but pour marquer.
4. Le premier joueur à marquer 7 points est le gagnant!

- S** 1. Soccer Challenge™ es para 2 jugadores. Cada jugador controla las aletas izquierda y derecha. Hay 2 aletas en ambos lados para cada jugador (medio campo y portero).
2. Empiece por dejar caer la pelota pequeña en el centro del campo.
3. Utilice el botón en la parte superior de la palanca de mando para activar las aletas. Intenta disparar la pelota más allá del portero para marcar.
4. El primer jugador en meter 7 puntos es el ganador!

E: Fully assembled.
FR: Entièrement assemblé.
S: Totalmente ensamblado.



**SOCCER
CHALLENGE™**

3+
#5051

**Instruction Manual
Manuel D'Instructions
Manual de Instrucciones**



**If you have questions or difficulty operating this toy
DO NOT RETURN IT TO THE STORE
Call us Toll-Free: 888-656-5869**

**Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time
or email us at: customerservice@nkok.com**

**Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Appelez-nous sans frais: 888-656-5869**

**Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique
ou par courriel à: customerservice@nkok.com**

**Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**

**Llame al número gratuito: 888-656-5869
Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico
o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com**

! WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts & Small Balls
Not for children under 3 years.

! ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments et petites boules.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

! ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas y pequeñas bolas.
No conveniente para niños menores de 3 años.



©2021 NKKO, Inc. Irwindale, CA 91706, USA.
www.nkok.com - customerservice@nkok.com
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.
AVC5051-050521-V1.1

Conforms to ASTM F963 standard. Conforme aux normes ASTM F963. Cumple con el estándar ASTM F963.
Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information.
L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure.
Guardé el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante.

Includes - Comprend - Incluye

x2



x1



x3



x1



x4



Assembly Instructions - Instructions D'Assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

STEP
MARCHER
PASO


1.



Assembly Instructions - Instructions D'Assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

STEP
MARCHER
PASO

2.



STEP
MARCHER
PASO

3.

