

## IMPORTANT!

**7.2V battery packs are NOT charged prior to shipping and must charged 8 hours before the first and second use.**

1. Insert the supplied 7.2V Battery Pack securely into the USB charger as shown.
2. Plug the charger into a standard USB electrical or computer device outlet.
3. Allow the Battery Pack to charge for a minimum of 8 hours on the initial two charges. Subsequent charges require only 3-4 hours. (*Flashing Red light On while Charging/Lights OFF when fully charged is complete*)
4. Remove charger and battery from USB outlet. Unplug the battery pack from the charger by depressing the catch on one side of the connector, and gently pulling the plug halves apart.

**NOTE: Battery Pack will become warm after charging or during use. Make certain to allow the Battery Pack to cool before recharging. Charging a warm Battery Pack will greatly reduce it's life. Do not overcharge the battery pack which may result in battery failure.**

## ATTENTION PARENTS:

The battery charger & battery pack need to be periodically examined for potential hazards. Any potentially hazardous parts need to be repaired or replaced.

## IMPORTANT!

**Les batteries 7.2V ne sont pas facturés avant l'expédition et doivent facturé 8 heures avant la première et la deuxième utilisation.**

1. Insérez les 7.2V batterie en toute sécurité dans le USB chargeur comme indiqué.
2. USB Brancher le chargeur dans une prise électrique standard ou d'un dispositif ordinateur.
3. Laissez la batterie se charger pendant un minimum de 8 heures sur les deux premières charges. les charges suivantes exigent seulement 3-4 heures. (*Lumière rouge clignotante tout en rechargeant ON / OFF à pleine charge Lights est complète*)
4. Retirer du chargeur de batterie et prise USB. Débranchez la batterie du chargeur en appuyant sur la prise sur un côté du connecteur, et en tirant doucement le bouchon moitiés.

**NOTE: batterie devient chaud après la recharge ou pendant l'utilisation. Assurez-vous de laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Le chargement d'une batterie chaude permettra de réduire considérablement sa durée de vie. Ne surchargez pas la batterie qui peut entraîner une défaillance de la batterie.**

## MISE EN GARDE A L'ATTENTION DE PARENTS:

Le chargeur de batterie et la batterie doivent être examinées périodiquement les dangers potentiels. Toutes les pièces potentiellement dangereuses doivent être réparés ou remplacés.

## IMPORTANT!

**Baterías de 7.2V no pagan antes del envío y deben alojar por 8 horas antes del primer y segundo uso.**

1. Inserte la batería 7.2V provisto en el cargador como se muestra.
2. Enchufe el cargador en un dispositivo de salida o equipo eléctrico estándar USB.
3. Deje que la batería se cargue durante un mínimo de 8 horas en las dos cargas iniciales. cargas posteriores requerir sólo 3-4 horas. (Brillante de luz roja encendida durante la carga / luces cuando está completamente cargada completa)
4. Retire la carga de la batería y de la toma USB. Desconecte la batería de la carga presionando el retén en un lado del conector, y suavemente tirando del enchufe mitades.

**AVISO: La batería estará caliente después de la carga o durante el uso. Asegúrese de permitir que la batería se enfrie antes de volver a cargarla. La carga de una batería caliente reducirá en gran medida su vida. No sobrecargue las baterías que pueden resultar en falla de la batería.**

## ATENCIÓN PADRES:

El cargador de la batería y la batería deben ser examinados periódicamente para los peligros potenciales. Las piezas potencialmente peligrosas deben ser reparadas o reemplazadas.




Fig. 1

**CAUTION:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\*\*This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device is in compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Conforms to ASTM F963 standard.

## CAUTION: ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT.

Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric product, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

**INPUT: 5V, 1A.  
OUTPUT: 7.2V, 250MAH**

**INPUT/ENTRÉE/ENTRADA: 5V, 1A (USB)  
OUTPUT/SORTIE/SALIDA: 7.2V, 250mA**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y compris les interférences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferences y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**8+**

**# 81061 # 81064  
# 81062 # 81065  
# 81063**



**OPERATOR'S MANUAL**  
Full Funcion Radio Control Vehicle

**MANUEL D'UTILISATION**  
Toutes Funcion contrôlées par radiocommande

**MANUAL DE USUARIO**  
Radio Control de Función Completa

If you have questions or difficulty operating this toy  
**DO NOT RETURN IT TO THE STORE**  
Call us Toll-Free: **888-656-5869**

Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time  
or email us at: customerservice@nkok.com



Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet  
**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**  
Appelez-nous sans frais: **888-656-5869**

Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique  
ou par courriel à: customerservice@nkok.com

Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete  
**NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**  
Llame al número gratuito: **888-656-5869**

Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico  
o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com

**! WARNING:**  
CHOKING HAZARD – Small parts.  
Not for children under 3 years.

**! ATTENTION !**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**! ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.  
No conveniente para niños menores de 3 años.

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information.  
L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure.  
Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante.

## ATTENTION ! PRODUIT FONCTIONNANT À L'ÉLECTRICITÉ : CE PRODUIT N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. COMME AVEC TOUS LES PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES DURANT LA MANIPULATION ET L'UTILISATION DU PRODUIT AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

## PRECAUCIÓN, ESTE PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD: NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS. AL IGUAL QUE CON OTROS APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS DURANTE SU USO PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

