



1




- Unfold tent onto a clean/even surface
- Dépliez la tente sur une surface propre / uniforme
- Despliegue la carpa sobre una superficie limpia y uniforme

2



- Unfold and place roof on top of tent
- Déplier et placer le toit sur la tente
- Despliegue y coloque el techo sobre la carpa

3



- Tie roof and tent together
- Attachez le toit et la tente ensemble
- Ate el techo y la carpa juntos